

遅延剤の使用方法

NET : 200 g

遅延剤の計量方法：容量のキャップが計量カップになっています。

エラスメント EJ に使用する場合

攪拌容器に混和液 1 袋（6 kg）を入れ、高速電動攪拌機で攪拌しながら、粉体 1 袋（11 kg）を徐々に投入し、3 分間混練りしてください。その後、遅延剤をキャップ 1 杯（10 g）投入し 30 秒ほど攪拌してご使用ください。

調整水は粉体 1 袋（11 kg）に対し、0.3ℓ 以内の清水で使い易い粘度に調整してご使用ください。

※200 g の遅延剤でエラスメント EJ 18 袋分（51 kgセット 6 セット分）

エラスメント EJ（コテ用）に使用する場合

遅延剤を水で 25 倍希釈（500 ml の清水に遅延剤をキャップ 2 杯（約 20 g）添加）したものをご使用ください。表面保護材：エラスメント EJ（コテ用）の塗付面に、霧吹き等で噴霧（50 g/m²目安）すると表面の湯きが改善されます。

※200 g の遅延剤でエラスメント EJ コテ用 約 15～16 袋分

以上

オバナヤ・セメンテックス(株)

(72/23-05)