

# セメンテックス VF-J 施工要領

## 1. 下地処理

施工面の浮き部、ひび割れ部、鉄筋露出部やその周辺の脆弱部をはつり取り、露出鉄筋の錆や  
はつり面の塵埃、レイトランス等をサンダー及び高圧水洗浄で除去してください。

露出鉄筋の防錆処理が必要な場合は、別途、事前に処理してください。

## 2. 材料の混練り

・標準配合・使用量

品名	入れ目・荷姿	標準配合水	粉体使用量	施工可能面積
セメンテックス VF-J	20kg/袋	2.7~3.0 ㍓/袋	19kg/m <sup>2</sup> (10mm 厚)	約 1.0m <sup>2</sup> /袋
			57kg/m <sup>2</sup> (30mm 厚)	約 0.3m <sup>2</sup> /袋

- ・はじめに混練用容器(ペール缶など)を用意し、最低限度の標準配合水(2.7 ㍓)を投入してください。
- ・次に材料を少しずつ加えながら、ダマができないようにハンドミキサーで3分間、丁寧に練り上げて  
ください。
- ・必要に応じて、標準配合水の範囲内で作業目的に応じた粘度に調整して、使用してください。
- ・材料の可使時間は、夏季30分、標準60分程度を目安として、その時間内に使い切れる量を混練  
してください。

## 3. 塗り付け作業

- ①下地が乾燥している場合には、水湿しをしてから良く擦り込んで、下地と十分に馴染ませてから塗  
り付けてください。  
※下地コンクリートの吸水が激しい箇所では、吸水調整材(ファインコートP)を塗布してください。  
※鉄筋防錆・下地強化には、セメンテックス VF-0 を塗付してください
- ②下地に良くなじむように材料を十分にこすり付けてください。
- ③施工箇所(側壁面・天井面など)の向きによって塗り付け厚さは異なります。1回の最大塗り厚さは、  
側壁面30mm、天井面20mm程度を目安としてください。
- ④塗り重ねる際は、指触硬化(指の押し跡が残らない程度の硬化)した後、次の層を塗り重ねてく  
ださい。

## 4. その他注意事項

- ①外気温5~35℃の範囲で使用してください。
  - ②施工中に降雨・降雪・降霜の影響を受けることが予想される場合には、施工を避けてください。
  - ③激しい温度変化、直射日光、風などによる急激な乾燥の恐れがある場合には、シート掛け養生、散  
水養生、被膜養生材などの対策を行ってください。
  - ④本商品はアルカリ性を示しますので、皮膚に触れたりした場合、直ちに水で洗い流してください。
  - ⑤材料保管は上屋や覆いシートなどを設けて雨や湿気がかからないようにしてください。また、床に  
直接置かずパレットなどの上において保管してください。
  - ⑥材料の使い残しが出た場合には密閉保管し、2~3日以内に使用してください。また、購入後3ヶ  
月以内に使用してください。
- ※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、製品安全データシート(MSDS)を参照  
してください。